
















パモウナ製 壁掛け金具に取付可能なテレビの条件

改定 2014.1

条件①		ビス穴の数	
ビス穴の個数	4箇所		 背面のビス穴：4箇所
			 ビスが無い、または4箇所未満
			
条件②		ビス穴の並び位置	
4個のビス穴が	垂直・水平線上に並んでいる		
			 穴の縦の位置や横の位置がそろって並んでいない。
			
条件③		ビス穴の間隔 (ピッチ)	
ビス穴の間隔:	横: 200~600 縦: 200~400 (mm)		
			 ビス穴の間隔が対応範囲外
			
<p>日立製・パナソニック製のテレビ(2002年~2010年製造分)はご注意ください。</p>			
<p>日立製・パナソニック製の旧型テレビの一部に、標準の金具(XW-1)ではビスの幅が広く取付けが出来ないテレビがあります。特注仕様にて取付け出来ますので、別紙一覧にてお持ちの テレビ品番を必ずご確認ください。</p>			

■テレビ背面ビス穴(個数、並び位置)に関するのご質問等は、テレビメーカーにお問合せ下さい。

- ・ソニー お客様相談窓口： 0120-777-886
- ・東芝 テレビご相談センター： 0120-97-9674
- ・パナソニック お客様ご相談センター： 0120-878-365
- ・三菱 お客様さま相談センター： 0120-139-365
- ・シャープ お客様相談センター： 0120-001-251
- ・日立 お客様相談センター： 0120-3121-11

■テレビ取付用のボルトについて

壁掛けテレビ金具に同梱されるネジ類は基本的なものとなります。金具の適合確認がされた場合であってもテレビの種類によってはネジの径や長さが合わない場合がございます。その場合は、お客様ご自身で適切なネジ類をご用意下さい。