



「引出の外し方・取付け方」

●外し方

(1) 前板を上にはげます。





(2) 前板を勢いよく引き上げてください。



外れるときに
ガチャという音がします。

●取付け方


(1) レール先端より10cm以上手前側に引出しを置き、ゆっくり押し込みます。



(2) 前板の下部を左右片側ずつ強く押します。



(3) 引出を全開させ、勢いをつけて引出を閉めます。



音がなくなるまで繰り返して下さい。

レールの手前側にセットしない場合、引出が上にズレ、固定できません。

開閉時に異音があったり、閉りきらない場合は再度引出を外し(1)~(3)をお試しください。