


# 「引出の外し方・取付け方」

## ●外し方

(1)前板を上に戻します。





(2)前板を勢いよく引き上げてください。



外れるときに  
ガチャという音がします。

## ●取付け方


(1)レール先端より10cm以上手前側に引出しを置き、ゆっくり押し込みます。



(2)前板の下部を左右片側ずつ強く押します。



(3)引出を全開させ、勢いをつけて引出を閉めます。



音がなくなるまで繰り返して下さい。

レールの手前側にセットしない場合、引出が上にズレ、固定できません。

開閉時に異音があったり、閉りきらない場合は再度引出を外し(1)~(3)をお試しください。